

### FICHA TÉCNICA: DECAPANTE L

### **Producto**

Eliminador de pinturas y barnices. Exento de solventes clorados.

#### Características.

Decapante de barnices, pinturas y tinta de rotuladores sobre soporte liso.

Compuesto formulado a base de ingredientes orgánicos activos, emulsionantes desengrasantes, glicoles y aditivos para activar el proceso de decapado de diferentes barnices incluyendo también inhibidores de corrosión para respetar el soporte base.

Soluble en agua.

## Exento de cloruro de metileno, Tolueno y Alcoholes.

## **Aplicaciones**

Eliminación de barnices y algunas pinturas en diferentes soportes, madera, plástico, metal, cristal, mármol, granito pulido, etc.

No es válido para determinados barnices de dos componentes e imprimaciones especiales.

## Modo de empleo

Sobre las superficies bien secas, extender el producto y aplicarlo con una buena capa, dejándolo actuar durante unos minutos y frotando si fuera necesario.

El tiempo de actuación y el nº de aplicaciones a efectuar depende de varios factores tales como: antigüedad de la capa, grosor de la misma, tipo de barniz, porosidad del soporte etc.

Transcurrido el tiempo de actuación, retirar el producto con un trapo o bayeta o cepillo y repetir varias veces la operación, caso de que fuera necesario.

Por último aclarar con agua a presión abundante y con nuestro detergente ECO 50-50-FLORAL para eliminar los residuos.

Se puede diluir con aqua.

### **Precauciones**

#### Frases H:

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H312+H332 Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H360D Puede dañar al feto.

#### Frases P:

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

# Indicaciones de peligro suplementarias:

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

Contiene: N,N-dimetilformamida

IMPORTANTE: Los productos Aluma están garantizados frente a defectos de fabricación. La información, recomendaciones, y especificaciones, modos de empleo y dosificaciones reflejadas en este documento se consideran las correctas y están basadas en datos obtenidos mediante nuestra propia investigación. No obstante, no significa que sean las más adecuadas para cada cliente, sino una pauta general. Se recomienda siempre realizar pruebas previas a su uso para cada aplicación en concreto. Además, debido a que Aluma no tiene un control directo o continuo sobre cómo y dónde se aplican sus productos, no puede aceptar responsabilidades directas o indirectas derivadas del uso de los mismos, si no hay seguridad de haber cumplido las recomendaciones y especificaciones facilitadas por Aluma . Este documento puede ser modificado sin previo aviso.



C/ EMILIANO BARRAL Nº 7 28043 MADRID TELF; 915151121 info@alumasuministros.com alumasuministros.com